

Hoshin

NETIS登録商品



アルミギア式サポート (建設物価掲載)

スーパーSSジャッキ

国土交通省 新技術情報提供システム

NETIS登録番号 / KK-110049-VR

簡単・安全で
スピーディー!!



土留先行工法適合

専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、**地上より設置～撤去**ができるので安全です。

安全構造設計

ギア構造で、**水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配**がありません。

作業効率UP

電動ドライバーを使用すると、**約5秒で伸縮幅に調整が可能**で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている**目盛り表示**により**一目で簡単に長さ調整**が行えます。

コストダウン

水圧ポンプが不要で、**防錆液や不凍液などのコストが削減**できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。

環境配慮型サポート

パッキン等の消耗部品がありません。また、**添加液 (防錆剤・潤滑剤 不凍液)** など産業廃棄物の処理が必要ありません。

水圧ジャッキのように水漏れやポンプの故障などで、現場がストップ
しません。夜間・緊急工事でも安心して使用できます。

現場ノーストップ宣言

あらゆる開削幅に対応できる、豊富なラインナップ!!

● 仕様


切梁の長さに応じたスーパーSSジャッキを選定してください。
 切梁の長さ = 掘削幅 - 2 × (腹起し幅 + 矢板の高さ)

型式	許容軸力 (kN)	切梁長さ (cm)		重量 (kg)
		最小	最大	
39-50	78.4	39	50	7.4
47-66	78.4	47	66	8.1
57-86	78.4	57	86	9.0
72-113	78.4	72	113	10.1
88-144	78.4	88	144	11.3
125-181	78.4	125	181	13.6
159-215	78.4	159	215	15.5
192-248	58.8	192	248	17.4
228-284	58.8	228	284	19.6
264-320	58.8	264	320	21.7
311-336	39.2	311	336	21.3
326-363	39.2	326	363	22.4
342-394	39.2	342	394	23.6


※長尺タイプはレンタルのみ

● 施工手順


1 矢板を4カ所根入れし、腹起し吊り具（腹起しホルダー・ブラケット）にて位置決めし腹起しを設置する。



2 腹起しの間隔より少し短めに、スーパーSSジャッキの寸法を合わせる。




ひと目で分かる目盛り表示付き!!




※目盛り表示は切梁長さを示します。


3 スーパーSSジャッキを作業棒にて地上より設置する。




4 作業棒の先端のソケットをジャッキのスパナ口に差し込み、ラチェットレンチをセットし、仮締めする。





5 残りの矢板を立て込む。



6 矢板打ち込み工具を使用して、根入れを行う。




7 4の手順で本締めし設置完了。



作業棒L (2400mm)

作業棒S (1200mm)

作業棒には、標準セットでラチェットレンチが付いています。



仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

● 撤去手順

- (1) 旋回フックをレールハンドルにひっかけてスーパーSSジャッキの伸縮調整口に作業棒の先端ソケットを差し込み縮めてください。
- (2) 作業棒の落下防止用フックをレールハンドルにひっかけた状態でジャッキを吊り上げてください。

注意事項
 スーパーSSジャッキに圧力がかかった状態での無理な撤去は、曲がりや損傷の原因となりますので、絶対に行わないで下さい。
 また、必ず縮めてから撤去してください。

Hoshin 株式会社 ホーシン
 <お問い合わせ窓口> <http://www.hoshin.co.jp>

- 東京支店 TEL.042-646-4600 FAX.042-646-0560
- 東北支店 TEL.019-639-9200 FAX.019-639-6071
- 大阪支店 TEL.072-883-5151 FAX.072-884-3953
- 中部営業所 TEL.0565-41-8991 FAX.0565-31-6192
- 広島営業所 TEL.082-424-9191 FAX.082-424-9210
- 九州支店 TEL.097-521-3491 FAX.097-522-1002
- 福岡営業所 TEL.092-504-1335 FAX.092-504-1336
- 本社 〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34 TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953