


アルワーク



収納時ピン固定位置使用方法

勾配調整バネ付ピンを指定の位置に差し込むことで、収納時にアルワークを固定することが可能です。持ち運び時や収納時にご利用ください。

【1】



【2】



【問い合わせ先】

Hoshin 株式会社 **ホーシン**

<http://www.hoshin.co.jp>

□東京支店 : TEL.042-646-4600 FAX.042-646-0560
□東北支店 : TEL.019-639-9200 FAX.019-639-6071
□大阪支店 : TEL.072-883-5151 FAX.072-884-3953
□九州支店 : TEL.097-521-3491 FAX.097-522-1002
□本 社 : 〒571-0017 大阪府門真市四宮3-10-34
TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953